

Panasonic

取扱説明書 施工説明書

開き戸ソフトクローズ

■このたびは、開き戸ソフトクローズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「**安全上のご注意」を必ずお読みください**。

保証書付き

■保証書は「お引き渡し日、販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。 ■内装ドア本体の取扱説明書と一緒にご覧ください。

※この商品は一般住宅およびそれに準じる居住施設の屋内専用です。他の用途へのご使用はおやめください。 屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。

禁止

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生 するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない 内容です。

実行しなければ ならない内容です。

⚠注意

●ドアを急激に開閉しない また、強い衝撃をあたえない 指のはさみこみでけがをするおそれがあります。


●部品の各調整に、電動ドライバーを 使用しない

部品が損傷して落下したり、正常に作動 しないおそれがあります。

使用上のご注意

- ●表面が汚れたときは、家庭用中性洗剤を薄めた水にひたした柔らかい布を、よく絞ってからふいてください。
- シンナー、ベンジンなどでふいたり、殺虫剤をかけたりすると、変色や光沢が損なわれたり、クラックの原因となります。
- ●部品に潤滑油やグリスを注さないでください。
- 部品の割れや変形、変色を生じるおそれがあります。
- ●正常に作動しない場合、下の調整方法を参照し、調整してください。
- 施工状態などによって、調整方法通りに調整を行っても、正常に作動しない場合があります。
- ●本製品はパナソニック(株)製内装ドアの専用部材です。玄関ドアや他社製のドアには取り付けできません。
- ●本製品は消耗部品になります。
- ●本製品のソフトクローズ効果は、通常ご使用になられる際の、扉を閉める時に発生する衝突音を軽減を目的とするもので、 通常より速い速度で閉めた場合にはソフトクローズ効果を感じることはできません。
- ●強い風が吹くような場所(高層住宅など)で、扉が急速に閉まってしまう場所では本製品のソフトクローズ効果を得ること はできません。本製品は使用しないで当社指定のドアクローザーをお買い求めください。(扉を急速に閉めた場合は、扉が 枠に当たって大きな音がする場合があります。)
- ●本製品はドアクローザーと併用はできません。
- ●一定以上の速度で扉を閉めると、ソフトクローズ機構の作動時に、丁番側の扉上部や扉全体が手前にはね返るような反発 した動きがでますが、これはソフトクローズ効果によるものであり、異常ではありません。
- ●枠の手前で扉が止まるような緩やかな速度で閉めた場合はソフトクローズ機構は作動しない場合があります。
- ●扉を閉める際、ソフトクローズ機構の作動時に『カチャッ』と音が発生します。
- ●手で扉を開ける際、ソフトクローズ機構が解除される時に多少の音や抵抗が発生しますが、異常ではありません。
- ●使用環境、温度によってソフトクローズ効果による扉の閉じる速度は変化します。
- ●扉のデザイン、重量、サイズによってソフトクローズ効果による扉の閉じる速度は異なります。
- ●窓や換気扇、ドアの開閉によって生じる屋内の気圧の変化によって正常に作動しない場合があります。
- ●扉の一時的な反りにより、ソフトクローズが閉まりきらなくなることがありますが、異常ではありません。

イラストは全てR勝手用で記載しております。(L勝手は左右対称になります)



保証とアフターサービス(よくお読みください

■まず、お買い上げの販売店へお申し付け ください。 ●お買い上げの際に記入されると便利です。 使いかた・お手入れ 販売店名 修理などのご相談は 電話

年

月

日

お引き渡し日

①品名

②品番

③お引き渡し日

上げの販売店からお受け取り、保管してください。

保証期間:お引き渡し日から本体2年間

お引き渡し日・販売店名などの記入を確かめ、お買い

■補修用性能部品の保有期間 7年 当社は、本製品の機能を維持するために必要な部 品を、製造打ち切り後7年保有しています。

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理を ■まず、お買い上げの販売店へご連絡ください。 させていただきます。

■保証書(下記)

●保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる 場合は、ご要望により修理させていただきます。 ●修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。 【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。 【出張料】お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

商品の情報はホームページでご確認ください。 http://panasonic.co.jp/ パナソニック 検索

■転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。 で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

■ご連絡いただきたい内容

④異常の状況 (できるだけ具体的に)

消耗品・交換部品・ 後付パーツの ご用命は

修理を

依頼されるとき

ハイ・パーツショップサイト バイ・バーツショップ 検索 http://www.sumu2.com/shop/parts/ 【受付時間】月~金 /9:00~19:00

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用 ระ ชากม**ัย** 0570-081-802

土・日・祝日/9:00~17:00

●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は ※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 大 阪 06-6906-1224

東京 03-5392-7189 転 パナソニック エコソリューションズ http://sumai.panasonic.jp/support/repair/

修理サービスサイト パナソニック エコソリューションズ

修理ご相談窓口 ระ 9570-081-365

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】365日/9:00~20:00 ●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は 大阪06-6906-1090

インターネットでのご依頼も可能です。

札 幌 011-261-6401 転 名古屋 052-551-7900 転 東 京 03-5392-7190 転 福 岡 092-622-0531 転

パナソニック 総合お客様サポートサイト パナソニック お客様ご相談センター

【受付時間】365日/9:00~20:00

ฐา**-**ชางา **6** 0120-878-365 ※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6907-1187 ···フリーダイヤル 🔯 0120-878-236

http://panasonic.co.jp/cs/

音声ガイダンスを 案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「660#」を押してください。 短くするには (番号を押しても案内が続く場合は、「★」ボタンを押してから操作してください。)

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 ※最印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は当社負担です。

ご相談窓口における お客様の個人情報の お取り扱いについて

修理のご用命は

商品の

お問い合わせは

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相 談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、 個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個 人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 内装システムビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Corporation 2012

Panasonic

開き戸ソフトクローズ保証書

出張修理

* お	お名前	様		* お引き渡し日		年	月	l I	日
客様	で住所電話番号			シリーズ品番					
* 販売店	取扱販売店·住所·電話番号			保証期間	(お引き	き渡し日	から)	本体2年間	閆
で販売店様へ 上記※印欄は必ず記入してお渡しください。									

無料修埋規定

本書はお引き渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行う ことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書<mark>に従った使用状態</mark>で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさ せていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。

(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご<mark>依</mark>頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご連絡ください。 (ハ) この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の故意・過失または不当な修理や改造に

(口)消耗部品の取替や修理

(ハ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

(二) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、などによる故障および損害 (ホ) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷

(へ) 仕上げのきずなどで、引渡し時に申し出がなかったもの

(ト) 瑕疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合

(チ)維持管理の不備による汚れ、さび、などの不具

(リ)施工説明書に記載された方法以外の施工内 起因する損傷や故障

(ヌ) 契約時、実用化されていた技術では予防する

アとか不可能な現象、または、これが原因で生じた事故による場合 (ル) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの (ヲ) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張と理を行う場合の出張に要する実費

(ワ) 用途外に使用された場合の故障および損傷

(力) 納入後、1年以上経過した場合の工書 -(ヨ) 犬・猫・鳥・ねずみなどの小動物や虫などの行為に起因する不具合、故障および損傷

(タ) 本書のご提示がない場合 (レ) 保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合

(領収書などで上記内容がわかる場合はその限りではありません) 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

6. お客様ご相談窓口は上記をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただ

く場合がございますのでご了承ください。 ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書 を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック株式会社 内装システムビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地 TEL(代表)06-6908-1131

※この商品は一般住宅およびそれに準じる居住施設の屋内専用です。他の用途へのご使用はおやめください。 屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。

■施工説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。 ■施工後、この施工説明書・取扱説明書を必ずお客様にお渡しいただき、使い方を説明してください。

●ねじを固定する場合は、電動

ドライバーなどで締めすぎ

ない、ねじの頭(スリワリ⊕)

ねじの空回りで、固定用ねじ

がきかないと、本体・レール

などが落下してけがの原因と

●木くず・ほこりなどの付着を

避けるため、枠にソフトク

ローズ本体を取り付け後、

扉の納入まで施工をいったん

中断される場合は、カバー

作動不良となり、閉じ込めの

●必ず付属の金具・ねじにて

商品を確実に固定できず、破損 や落下、または作動不良となり、

の取り付けを必ず行う

原因になります。

施工する

をつぶさない

なります。

安全上のご注意

禁止

必ず守る

⚠注意 ●木くず・ほこりなどの付着を 避けるため、ソフトクローズ 本体を梱包から出した状態 で放置しない

作動不良となり、閉じ込めの 原因となります。

●落下や過度の荷重を加えて 変形、破損させない 作動不良となり、閉じ込めの 原因となります。

禁止

●商品にシンナーやアルコール・ ベンジン、CRCなどを塗布 しない


色ムラや劣化促進、または作動 不良となり、閉じ込めの原因 となります。


●ねじで固定するまではソフト クローズ本体から手を離さない 落下して、けがをするおそれが


施工上のご注意

- ●本製品は、パナソニック(株)製 内装ドアの専用部材です。玄関ド アや他社製のドアには取り付けで きません。
- ●強い風が吹くような場所(高層住 宅など)で、扉が急速に閉まってし まう場所では本製品のソフトクロ ーズ効果を得ることはできません。 本製品は使用しないで、当社指定 のドアクローザーをお買い求めく ださい。
- ●ソフトクローズのカバーは 戸当たりに対してよこ勝ち になります。
- ●本製品は、ドアクローザーと併用 することはできません。

部品・部材の確認(対法単位:mm)







		ストフイカー	村包心谷 「	MJSFOTNR/L	
部品名	ストライカー	ストライカー ピン	ストライカー プレート	ストライカー取付ねじ	ストライカー 本固定ねじ
姿図				● り か	® なべタッピング φ3×12(黒色)
入数	1	1	1	2	1

『枠』に付属				
部品名	変性酢ビ系接着剤			
入数	1			

拖工手順説明 本説明書のイラストは全てR勝手用で記載しております。(L勝手は左右対称になります) 〔寸法単位:mm〕

※タッピンねじ、木ねじの

長さは、50mm以上

を使用してください。

屝

(2)

天枠用

戸当たり

閉じ込めの原因となります。


ソフトクローズ本体は 吊元側に取り付け



扉の開く側に立って、 施工を始めてくだ

● 準備

(1) ソフトクローズ本体取付部の天枠を、2か所追加で固定 する。(固定ねじは現場手配)




(2) 天枠用戸当たりを戸先側に 仮付けし、扉を吊り込む。

(3) 丁番による建て付け調整を 完了する。

注意

ソフトクローズ取り付け前に必ず 戸当たりを取り付けてください。 戸当たりのない状態で扉を閉める と、ソフトクローズが破損します。



※丁番の固定ねじ、調整ねじに緩みがないか、 ご確認ください。


ねじの緩みにより、ソフトクローズ機構が 正しく作動しないおそれがあります。

必ずソフトクローズ本体取付部の天枠と 躯体を2か所固定してください。 指定の取り付けピッチを守らないと、 ソフトクローズ本体とねじ頭が干渉する おそれがあります。

タッピンねじ、木ねじの長さは、50mm 以上を使用してください。 落下して、けがをするおそれがあります。

2 ソフトクローズ本体の取り付け

ソフトクローズ本体裏面の金具を、天枠の溝に差し込み、 たて枠にすき間なくあてる。




⚠注意

●ねじで固定するまではソフトクローズ本体 から手を離さない 禁止 落下して、けがをするおそれがあります。

(2) 下穴を4か所開ける。

(3) 付属の取付ねじでソフトクローズ本体を固定する。




扉の納入までいったん枠の施工を完了される場合

「**❹ カバーの取り付け**」をご参照の上、カバーの 取り付けを完了させてください。 その際、ストライカーを紛失しないように保管して ください。


3 ストライカーの取り付け

(1) 付属のストライカープレート施工 治具を使い、扉に下穴(2か所) を開ける。



※フラット丁番の場合は治具を 切り取ってお使いください。


(2) ストライカープレートを付属のねじで 取り付ける。 ストライカー



注意 ストライカープレートが傾か ないようにご注意ください。


を取り付ける。(この時点では固定されません) 注意 傾かないように注意 ストライカーを 奥まで差し込んで ください。 ストライカー

挿入する。



(4) 扉を閉める。 注意 位置決め 治具 位置決め治具が ついていることを 確認してください。 ※扉を閉めると前後、 左右位置が自動的に 決まります。


(5) ストライカーを仮固定する。 扉を**閉じたまま**マイナスドライバーで 軽く回して仮固定する。



注意 必ず手回しドライバーを使用してください。 締めすぎると破損の原因になります。



注意 位置決め治具は捨てないでください。 ※保管方法は 4 3 をご参照ください。 (7) ストライカー本体をねじで 本固定する。



扉の建て付け完了後に本固定 してください。

| 必ず手回しドライバーを使用 してください。 締めすぎると破損の原因に なります。

ストライカー 切り欠きの位置を 合わせて挿入する

(**8**) 再び扉を**閉じ**、ストライカーピンを

必ず扉を閉めてからストライカー ピンを挿入してください。 扉を開けたまま挿入すると高さ調整 ができず、破損の原因になります。


(9) マイナスドライバーで止まる まで回して固定する。



を使用してください。 電動ドライバーを使用 すると、破損の原因に なります。


ドライバーは軽く押し あててください。 強く押すとストライカー が変形し、正しく作動 しません。

(10) 扉を**閉めた**状態でマイナスドライバーでボタンを押し込む。ゆっくり 扉を開いてキャッチャーが待機状態になっているか確認する。



4 カバーと戸当たりの取り付け


(1) 『カバー取付ベース材』 をカットする。



ください。


(2)『カバー取付ベース材』を 変性酢ビ系接着剤(『枠』に付属)

接着剤をご使用ください。



※枠に付属されている天枠用戸当たりは使用しません。

(3) 位置決め治具をカバー取付ベース材に付属の ねじで固定し、保管する。



再度調整する際に使用しますので、位置 決め治具は捨てずに保管してください。 寸法に合わせてカットする。 挿入穴のない側をカットする 目安: 枠内寸法-1mm

(4) ソフトクローズのカバーを枠内




変形する原因になります。 (7) 付属の接着剤でたて枠の戸当たり

(5) たての戸当たりに対してよこ勝ちになるようにカバーを取り付ける。 カバー取付 カバー取付 ベース材 ベース材 カバー カバー 注意 カバーは接着剤で固定しないで

(6) たて枠の戸当たりをカットする。 戸先側:カバー下面に合わせる

吊元側:戸先側+5 mm


を固定する。






確認
ソフトクローズが機能しないことがあります。 その場合は、下記参照の上、ストライカー を正しい位置に調整してください。

「**④カバーの取り付け**」の取り付け手順と逆に カバーを外す。



(2) 吊元側の戸当たりに沿ってカバーを下げる。 (3) 戸先側の戸当たりをよけて外す。



(4) (3) ~ (10) を参照の上、ストライカーの 調整を行う。

注意 ③ ⑦ のストライカー本固定ねじ穴は 必ず埋木をして補修してください。